

Канистра типа Kessler Инструкция по применению

Канистра оснащена храповым механизмом и гибким шлангом.

Для начала использования необходимо:

- разблокировать механизм: нажать на фиксатор (1), раскрутить крышку (2) против часовой стрелки;
- извлечь шланг с заглушкой (3, 4);
- заполнить канистру до отметки MAX;
- вставить шланг с заглушкой (3, 4), надеть крышку (2) на горловину и вращательными движениями закрутить до упора по часовой стрелке, нажимая на фиксатор (1) так, чтобы зубчики на крышке находились между упором (5) и фиксатором (1) совпадая с зубчиками фиксатора;
- для удобного слива жидкости из канистры снять заглушку (4) и разместить шланг как показано на рис. 3.

Канистра пригодна для эксплуатации при температуре от минус 50 до плюс 40 °С, и при относительной влажности воздуха 100% при температуре плюс 25 °С.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Руководство по использованию:

- при эксплуатации канистры необходимо предохранять от механических повреждений, сторонних ударов, царапания, воздействия чрезмерного нагрева и длительного воздействия прямых солнечных лучей;
- перед повторным применением канистры должны быть очищены от остатков бензина, промыты и тщательно высушены.

Меры предосторожности:

- избегать использования вблизи любых источников возгорания и механизмов;
- запрещено курить рядом с канистрой;
- не заполнять выше отметки максимального объема;
- запрещено натягивать крышку плавно, избегая чрезмерной натуги;
- хранить в сухом, проветриваемом, недоступном для детей месте;
- не хранить в транспортном средстве или жилом помещении.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года.